

## Svařovací upínač

Přípravek slouží k upnutí plechů pro stehování a svařování v polohách PA, PF a PC.

Přípravek se skládá z dvou svařených plechů s mezerou uprostřed a čtyř rychloupínačů pro fixaci svařovaných plechů. Přípravek umožňuje plynovou ochranu kořene svaru.



Obr.1 Svařovací upínač

Nástroj je možné fyzicky nalézt na:

FSI VUT v BRNĚ, Ústav strojírenské technologie  
Odbor technologie tváření kovů a plastů  
Technická 2896/2, Brno 616 69  
Laboratoř C1/206